Bezprzewodowy magnetyczny
sensor drzwiowy CD100S


Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia

CD100S jest inteligentnym sensorem magnetycznym nowej generacji. Urządzenie aktywowane jest gdy otwierają się drzwi, okna lub inne elementy, które można otworzyć i informuje o tym użytkownika.

Urządzenie może się aktywować, gdy tylko dystans pomiędzy magnesem a nadajnikiem zwiększy się o więcej niż 2cm.

Budowa urządzenia




Parametry


- Zasięg: ~100 metrów (bez przeszkód)
- Częstotliwość: 433.92MHz
- Kod: 1527
- Napięcie: 12V
- Prąd: ≤9μA
- Prąd transmisji: ≤15mA
- Do stosowania w temperaturach od -10℃ do 50℃
- Typ połączenia: bezprzewodowe
- Alarmy: gdy ktoś dotyka urządzenia, niski stan akumulatora, okno lub drzwi się otworzyły

Parametry


1. Przed montażem, upewnij się że urządzenie nie zostanie zamontowane w warunkach przedstawionych na kolejnej stronie.



Urządzenie nie powinno być montowane na zewnątrz. Istnieje ryzyko uszkodzenia.



Urządzenie nie może być montowane na niestabilnej powierzchni i w miejscu gdzie dociera deszcz.



Urządzenie nie może być montowane blisko innych magnetycznych urządzeń lub obiektów.


Montaż


1. Akumulator A23 12V należy włożyć do głównej jednostki. Upewnij się, że jest włożony poprawnymi biegunami.


2. Przyczep magnetyczną część na drzwi lub okno i przyczep drugą część po drugiej stronie. Dopasuj strzałki na urządzeniu, tak by wskazywały na siebie i by urządzenia nie były oddalone od siebie dalej niż 1.5cm.

Montaż za pomocą śrub

Podnieś i pociągnij tylne płytki w dół, aby je zdjąć.







Włóż kołki rozporowe do ściany.



Wkręć śruby.

Diagram dla płytki ściennej. Diagram dla śrub.




Diagram akumulatora






Diagram montażu przedniej płyty



Gotowy wygląd


Naciśnij na płytkę u góry




Sposób wymiany akumulatora

Montaż za pomocą gumy piankowej

Zedrzyj papier z gumy piankowej i przylep ją do tylnej części urządzenia. Następnie zedrzyj papier z drugiej strony i przyczep magnetyczną część na drzwi lub okno i przyczep drugą część po drugiej stronie. Dopasuj strzałki na urządzeniu, tak by wskazywały na siebie i by urządzenia nie były oddalone od siebie dalej niż 1.5cm.





Programowanie urządzenia

1. Przełącz główną jednostkę na tryb „code".

2. Dotknij magnetyczną częścią główną jednostkę by zapamiętała jej kod.

Testowanie urządzenia

Urządzenie wyśle sygnał i LED będzie migać przez trzy sekundy, w czasie gdy jest oddalone od magnesu. Pojawi się alarm informujący o tym, że ustawienia się udały.

Konserwacja

Należy wymienić akumulator, jeśli główna jednostka informuje o słabym stanie.

1. Naciśnij płytkę u góry i zsuń całą pokrywę, by otworzyć urządzenie.
2. Wyjmij akumulator i włóż nowy. Pamiętaj o tym, by wkładać akumulator właściwymi biegunami.
3. Sprawdź czy urządzenie poprawnie działa - ręcznie otwórz i zamknij okno lub drzwi i sprawdź czy pojawi się powiadomienie.

Urządzenie należy przemywać wilgotną szmatką lub gąbką.

UWAGA: Nie należy używać zbyt dużej ilości wody, ponieważ może ona się dostać do wnętrza i spowodować spięcie.

Serwis

Urządzenie może nie wysyłać sygnałów, jeśli napięcie jest zbyt niskie - należy wymienić akumulator Mogą się również pojawić problemy w połączeniu, jeśli odległość pomiędzy urządzeniami jest zbyt duża.

Produkt powinien być testowany raz w tygodniu, by upewnić się, że nie pojawiły się żadne problemy.

Jeśli pojawią sie jakiekolwiek problemy, prosimy skontaktować się z naszym serwisem, który udzieli państwu pomocy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.