

UGREEN

Switch 2x4 USB 2.0


Instrukcja obsługi

Model: US216 | P/N: 30767 30768

Dziękujemy za zakup od UGREEN. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem, aby zapewnić optymalne działanie.


Szczegóły Produktu

PID:30767



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Przycisk Wyboru | 4. Wejście 1 USB 2.0 |
| 2. Wskaźniki Wejściowe | 5. Wejście 2 USB 2.0 |
| 3. Wyjścia USB 2.0 | 6. Port Zasilania Micro USB |


PID:30768



1. Przycisk Wyboru
2. Wskaźniki Wejściowe
3. Wyjścia USB 3.0

4. Wejście 1 USB 3.0
5. Wejście 2 USB 3.0
6. Port Zasilania Micro USB

Jak To Działa



1. Podłącz pierwszy komputer do Wejścia 1 tego Switch, a drugi komputer do portu Wejścia 2.
2. Podłącz urządzenia USB, takie jak klawiatura, mysz, dysk flash, przenośny dysk twardy lub drukarka do portów wyjściowych.
3. Naciśnij przycisk Wybierz, aby przełączać się między dwoma komputerami.

Uwagi:

1. W przypadku podłączania urządzeń zużywających energię, takich jak klawiatury mechaniczne, drukarki lub zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, należy zasilać Switch przez port zasilania Micro USB. (Z wyłączeniem kabla micro USB)
2. Wejście 1 to domyślny port wejściowy. Gdy port Input 2 jest podłączony po raz pierwszy, wskaźnik Input 1 jest włączony; musisz nacisnąć przycisk wyboru, aby przełączyć wejście 2.

Zawartość Paczki

- 1x Switch USB 2 w 4 wyjściach
- 2x Kabel USB
- 1x Instrukcja Obsługi

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>