




MOTOSPEED®



CK888 MECHANICAL KEYBOARD + MOUSE

PARAMETRY MYSZKI

Wydajność: 20 mln kliknięć

Czas próbkowania SPI: 2 ms

Liczba klatek na sekundę: 4000 FPS


Tryby DPI: 800/1000/1600/2400DPI

Wymiary: 128x67x41 mm

Częstotliwość odświeżania USB: 500Hz

Maksymalna prędkość śledzenia: 48 IPS

Maksymalne przyspieszenie: 10g



KOMBINACJE KLAWISZY

FN+F1=CD

FN+F2= głośniej

FN+F3= ciszej

FN+F4=wycisz

FN+F5= poprzedni utwór

FN+F6= pauza/odtwórz

FN+F7= Następny utwór

FN+F8= Zatrzymaj

FN+F9= Skrzynka mailowa

FN+F10=URL

FN+F11= Mój komputer

FN+F12= Kalkulator

PARAMETRY KLAWIATURY

Rozmiar: 437X128X36MM

Waga: 850g

Wydajność: 5 mln kliknięć

Natężenie prądu: 500mA

Typ: Wysoka konstrukcja klawiszy

Ilość: 104 dwukolorowe klawisze

Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10

OPIS FUNKCJI

1. Obsługuje tryb podświetlania przycisków do gier i tryb dowolnego podświetlania przycisków.

Wersja standardowa: Klawisze FN oraz 1-5 świecą się w trybie gry.

2. Oferuje 14 rodzajów trybów podświetlenia przycisków LED:

Stars, with the press with out, mixed light mode, game master, flow, with the press with bright, sinusoidal light wave, constant bright mode, breathing mode, colorful neon, touch and go, raindrops fall, rainbow disc, ripples spread.

3. Funkcja FN + "-" / "=" umożliwia pięciokrotną regulację prędkości, FN + "←" / "→" wybór kierunku, a FN + "↑" / "↓" pięciostopniową regulację jasności.

4. Cała klawiatura została wyposażona w przetłaczniki, które zapewniają płynne i natychmiastowe naciśnięcia klawiszy.

5. Obsługuje funkcję blokady WIN i wskaźnika efektu oświetlenia LED. Podczas zablokowania klawiszy WIN i APP, funkcja Win lock będzie zawsze włączona.

Po odblokowaniu funkcja Win Lock automatycznie się wyłączy.

6. FN + ESC umożliwia reset ustawień. Klawiatura powróci do domyślnych ustawień podświetlenia.

7. FN + PS: Włącza/Wyłącza funkcję podświetlenia klawiatury

USTAWIENIA TRYBU GRY

FN + 1: Tryb Gry 1 (Gry FPS) - podświetlenie przycisków ASDW↑↓↔→ESC

FN + 2 = Tryb Gry 2 (CF) - podświetlenie przycisków ASDW, lewy Ctrl, lewy Shift, lewy Alt, Spacja, RGQEB, 1-5, Tab, F1-F3, HM, END, PU, PD, PS

FN + 3 = Tryb Gry 3 (COD Call of Duty) - podświetlenie przycisków QWERTASDFGCV 1-7 Lewy Ctrl, Lewy Shift

FN + 4 = Tryb Gry 4 (LOL League Of Legends) - podświetlenie przycisków

FN + 5 = Tryb Gry 5 (QQrace Racing) - podświetlenie przycisków WRASD, Lewy Ctrl, Lewy Alt, Lewy Shift, ↑↓↔→

SEKWENCJA PRZEŁĄCZANIA TRYBU EFEKTÓW

Podłącz USB, aby uruchomić urządzenie. Poczekać, aż animacja się skończy. Następnie zostaną uruchomione ostatnio używany tryb i ustawienia.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Starry Point”:

Szybkość migania można dostosować używając kombinacji FN + DEL.
FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Follow the button”:

podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone, a jasność / kolor są oparte na poprzednich ustawieniach. Przetłączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL.

FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Mixed”:

Każdy rząd przycisków podświetli się na inny kolor. Regulowane poprzez kombinację FN + DEL. FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Game Master”:

pięć ustawień podświetlenia dedykowanych dla najpopularniejszych gier. Do przełączania Trybów Gry należy używać kombinacji FN + 1 ~ 5.

Można przejść do Trybów Gry w dowolnym innym trybie, wystarczy nacisnąć FN + 1-5 dla odpowiedniego trybu. Do kombinacji FN + 6-0 można przypisać preferencje użytkownika. Za pomocą FN + HM zmienia się kolor podświetlenia.

Naciśnij dowolną kombinację spośród FN + 0-6, a następnie naciśnij FN + HM by przejść do tryby zapisywania ustawień.

Jeżeli cztery lampki LED w prawym górnym rogu zaczną migać, można nacisnąć dowolny przycisk, wybrać jeden z siedmiu kolorów i zapisać ustawienie naciskając FN + HM.

Gdy cztery lampki LED przestaną migać, będzie to oznaczać, że zapisywanie się powiodło.

Aby usunąć wcześniej zapisane ustawienie, należy najpierw nacisnąć kombinację FN + 6-0, z której chcemy usunąć zapisane ustawienie, a następnie nacisnąć FN + HM. Gdy w prawym górnym rogu zapalą się cztery lampki LED, należy ponownie nacisnąć FN + HM. Jeżeli lampki LED zgasną, oznacza to, że usuwanie się powiodło.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Streaming Flow”:

Podświetlenie klawiatury w siedmiu kolorach przeptywa między klawiszami od prawej do lewej lub odwrotnie. FN+ "←/→": kombinacja pozwala zmienić kierunek przepływu podświetlenia. FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Follow the light”:

Podświetlenie domyślnie jest wyłączone. Za każdym razem, gdy klawisz zostanie naciśnięty, będzie się podświetlać. Podświetlenie gaśnie z opóźnieniem.

Przełączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL.

FN + "- / =": pięciostopniowa regulacja szybkości, FN + "↑ / ↓": pięciostopniowa regulacja jasności.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Sinusoidal Light Wave”:

Przełączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Normal Light Mode”:

Przełączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL. FN + "↑ / ↓": pięciostopniowa regulacja jasności.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Breath Mode”:

Naciśnij ponownie aby przejść do trybu "breathing mode" Ogólne podświetlenie klawiatury symuluje rytm oddychania i zmienia się od najmniejszej do największej jasności. Pięć regulacji prędkości pozwala ustawić szybkość zmiany poprzez FN + "← / →".

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Colorful Neon”:

Jasność podświetlenia klawiatury nie zmienia się. Podświetlenie zmienia się z koloru na kolor. FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „One Touch”:

Podświetlenie domyślnie jest wyłączone. Za każdym razem, gdy klawisz zostanie naciśnięty, podświetla się po kolei cały rząd klawiszy. Sposób strzelania. Przełączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL. FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Rainbow Roulette”:

Klawisze podświetlane są w postaci okręgów i zmieniają swój kolor. FN + "- / =": pięciostopniowa regulacja szybkości. FN+ "←/→": kombinacja pozwala zmienić kierunek podświetlenia.

Naciśnij klawisze FN + INS, aby przejść do trybu „Ripple Diffusion”:

Przełączaj między losowym i siedmioma kolorami za pomocą kombinacji FN + DEL. FN + "↑ / ↓" spowoduje pięciostopniową regulację jasności, za to FN + "← / →" pięciokrotną regulację prędkości.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPPO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>