

UGREEN

Ładowarka sieciowa UGREEN CD327
Nexode, 2x USB-C, 2x USB-A, GaN, 65W


Model: CD327 | P/N: 90747

**Instrukcja
obsługi**

Zawartość zestawu



Prawidłowa obsługa



- 1. Wybierz odpowiedni kabel do ładowania, aby podłączyć urządzenie do produktu.
- 2. Użyj dostarczonego kabla zasilającego, aby podłączyć ładowarkę biurkową i port zasilania AC.

Uwagi: Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.

Specyfikacja

Ładowarka sieciowa


Port wejściowy	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
Port wyjściowy USB-C1/USB-C2	5.0V≡3.0A/9.0V≡3.0A/12.0V≡3.0A/15.0V≡3.0A/ 20.0V≡3.25A/3.3-21.0V≡3.0A 65.0W Max
Port wyjściowy USB-A1/USB-A2	5.0V≡3.0A/9.0V≡2.0A/10.0V≡2.25A/ 12.0V≡1.5A 22.5W Max
Całkowita moc wyjściowa	65.0W Max

Przewód zasilający



Średnica przewodu	2 × 0.75mm ²
Prąd znamionowy	2.5A
Napięcie znamionowe	250V~
Moc znamionowa	625.0W Max
Długość przewodu	2m/6.6ft

Zasilanie


1 port




2 porty



3 porty



4 porty



- W celu szybkiego i bezpiecznego ładowania, użyj oryginalnego kabla ładującego swojego urządzenia lub kabla ładującego UGREEN.
- Jako urządzenie podłączane, produkt ten powinien znajdować się w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.
- Ten produkt współpracuje z urządzeniami zgodnymi z określonym protokołem ładowania.
- Nie wystawiać produktu na działanie ognia ani ładować w pobliżu obszarów, które mogą się nagrzewać.
- Do zasilania tego produktu nie należy używać zasilacza, który przekracza podane napięcie.
- Nie narażaj go na działanie jakichkolwiek płynów ani nie używaj go w wilgotnym środowisku.
- Jeśli zasilacz lub komponenty są wadliwe, nie demontuj i nie naprawiaj go samodzielnie, skontaktuj się z obsługą posprzedażną UGREEN w celu uzyskania pomocy.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt ten należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nie można go wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.